

HASZNÁLATI és KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

GAMMO impulzus hegesztő

Ez a használati útmutató tartalmaz minden fontos információt az Ön által megvásárolt berendezéssel kapcsolatban és röviden leírja a működtetés és tisztítás módját. A használati útmutatót át kell adni annak a szakképzett személynek, aki a készüléket használni fogja.

ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A készüléket csak olyan szakképzett személy működtetheti, aki birtokában van az ebben a használati útmutatóban leírt biztonsági intézkedéseknek. A kezelő személyzet cseréje esetén előzetes betanításra van szükség a berendezés működését illetően.
- A készülék tisztítása és karbantartása előtt a gépet ki kell húzni az elektromos hálózatról.
- Gondosan mérje fel a fellépő kockázati tényezőket amikor a berendezés tisztításánál és karbantartásánál a biztonsági eszközök eltávolításra kerülnek.
- A készülék tisztítása és karbantartása komoly koncentrációt igényel.
- Az elektromos tápkábeleket rendszeresen ellenőrizni kell: az elhasznált vagy sérült kábel komoly áramütéssel járó kockázatot hordoz magában a kezelő személyzetet illetően.
- Ha a berendezésnél üzemzavar áll fenn, javasolt azt nem használni, illetve tartózkodni attól, hogy megkíséreljék megszerelni, kérjük hívja az illetékes szerviz központot.
- Ne dugja be az ujját a készülék nyílásaiba vagy a gép belsejébe működés közben.
- A gyártó nem vonható felelősségre a következő esetekben:
 - ha a gépet nem hozzáértő ember megpróbálja megszerelni,
 - ha valamilyen alkatrészt nem eredeti pótalkatrésszel helyettesítenek,
 - ha az ebben a használati útmutatóban lévő utasításokat nem pontosan tartják be,
 - ha a berendezést nem a megfelelő tisztítószerrel takarítják.

Az ebben a használati útmutatóban leírt a gépen alkalmazott mechanikai biztonsági eszközök megfelelnek az **EC 2006/42-es** hatályos jogszabálynak. Az ebben a használati útmutatóban leírt a gépen alkalmazott elektronikai biztonsági eszközök megfelelnek az **EC 2006/95-ös és 2004/108-as** hatályos jogszabályoknak.

A berendezés fel van szerelve egy biztonsági mikrokapcsolóval, amely kikapcsolja a fűtőszálat ha a záró kar felemelkedik.

Üzembe helyezés

A gépet a külső méreteinek megfelelő munka asztalra kell beszerelni, melynek a géphez illeszkedően nagy, jól színtezettnek, száraznak, simának, ellenállóknak és stabilnak kell lennie. Továbbá a berendezést egy maximum 75%-os páratartalmú (nem sós levegőjű) szobában kell elhelyezni, melynek hőmérséklete +5 °C és +35 °C között van, vagyis olyan helyen amely nem károsítja a berendezést.

A gép tápkábelrel és konnektor dugóval van felszerelve. Csatlakoztassa a készüléket a 230 Volt 50 Hz elektromos hálózathoz és ellenőrizze, hogy a földelés működőképes-e. Továbbá ellenőrizze a termék adat tábláján szereplő adatok - gyári szám megfelelnek-e a szállítmányban és a szállító levélen feltüntetett adatoknak.

FONTOS! Amikor új fóliához használja a készüléket először állítsa a legkisebbre a hegesztési időt és csak fokozatosan növelje az időtartamot addig a pontig, amikor már megfelelő hegesztési minőséget ért el. Ha nem így tesz, könnyen elfordulhat, hogy egy vékony fóliát túlzottan sokáig süt és megég a teflonszalag, rosszabb esetben tönkremegy a fűtőszál!

A készülék minden fajta polietilén, LDPE és polipropilén zacskó hegesztésére alkalmas. Az időzítő 9 fokozat között is állítható a különböző vastagságú anyagokhoz (minimum 2x25 mikron, maximum 2x200 mikron) való használat szerint.

HASZNÁLAT

1. A csomagolni kívánt terméket helyezze el a zacskóban és a zacskó száját tegye a fűtőszál fölé, úgy, hogy szépen felfeküdjön, ne legyen gyűrött.
2. Állítsa be a kívánt hegesztési időt a tekerőgombbal (új zacskó típusnál először mindig a legkisebb fokozattal kezdje és fokozatosan állítsa be a megfelelő időt!)
3. Nyomja le a hegesztő kart 1-2 másodpercig, határozottan, de ne túl erősen. A kijelző lámpa lenyomáskor meggyullad és elalszik, amikor az időzítővel beállított idő lejárt.
4. Várjon 1-2 másodpercet, hogy kihűljön a zacskó a hegesztés mentén, majd engedje fel a kart és távolítsa el a zacskót.
5. Ellenőrizze, hogy a készülék az Ön igényeinek megfelelően zárta-e le a zacskót. Ha a varrat nem tűnik tökéletesnek vagy széthúzható, állítsa magasabbra a hegesztési időtartamot. Ha a varrat mentén elválik a zacskó vagy túlságosan megolvadt, állítsa alacsonyabbra a hegesztési időtartamot, vagy várjon többet a zacskó kihűlésére.

Tippek a tökéletes eredmény eléréséhez

- A fűtőbetétet takaró teflon szalagot tartsa tisztán és szennyeződés mentesen. Ha megsérül, cserélje azonnal.
- A nyomó karon lévő szilikon betétet tartsa tisztán és szennyeződés mentesen. Ha megsérül, használja a másik oldalát (fordítsa meg) vagy cserélje ki.
- Legalább egy másodperc "hűlési időt" tartson csomagolások között és legfeljebb 1000 alkalommal használja naponta

TISZTÍTÁS

- A készüléket legalább naponta egyszer tisztítani kell, de ha szükséges, gyakrabban is.
- A tisztítást különösen alaposan kell elvégezni azokon a részeken, amelyek közvetlenül vagy közvetett módon kapcsolatba kerülnek az élelmiszerekkel.
- A készüléket tilos vizes tisztító szerrel illetve magas nyomású víz sugárral tisztítani.

Bármilyen tisztítási művelet elvégzése előtt: válassza le a gépet az elektromos hálózatról, oly módon, hogy kihúzza a tápkábelt a konnektorból.

MEGJEGYZÉS: A tisztítás során ajánlott védő kesztyű használata. A gép test tisztítását a munka asztalon természetes tisztító szerrel átitatott ronggyal kell elvégezni gyakori tiszta vizes leöblítés mellett. A tisztítás befejezése után alaposan szárítsa meg az alkatrészeket.

Ha valamilyen okból úgy dönt, hogy a gépet nem kívánja tovább üzemeltetni, bizonyosodjon meg róla, hogy senki nem tudja használni: **kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról és szüntessen meg minden elektromos kapcsolatot.**