

HASZNÁLATI és KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

Jupiter pehelykészítő fejrész Jupiter Alapgéphez

Gratulálunk az Ön új Jupiter konyhai készülékének megvásárlásához. Ön egy magas minőségű, modern készüléket választott. További információkért és egyéb termékeink megtekintéséért látogasson el a www.my-jupiter.de honlapra.

Ezt a pehelykészítő fejrészt normál konyhai mennyiségek házi környezetben való feldolgozására tervezték, illetve használható háztartási és **nem kereskedelmi** mennyiségek feldolgozására is.

Csak száraz gabonák roppantására használja a fejrészt: pl. zab, búza, rozs, árpa, hajdina vagy lenmag, koriander, kömény, édeskömény stb.

Háztartási felhasználásra javasolt, de továbbá használható üzletek személyzeti pihenőiben, irodákban, mezőgazdasági vagy egyéb kereskedelmi egységekben, kis hotelekben és hasonló lakó épületekben.

Csak normális házi mennyiségre és időtartamra használható a fejrész. A fejrész karbantartás mentes.

Kérjük olvassa el a használati útmutatót, különösképpen a biztonsági utasításokat, a készülék első alkalommal történő használata előtt.

FONTOS: ez a fejrész csak a JUPITER alapgéppel (862160) vagy egyéb JUPITER alapgép+fejrész kombinációkkal használható.

Tartsa a használati útmutatót biztonságban és mindig tartsa a készülék közelében.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Működés közben soha ne nyúljon a fejrészbe szabad kézzel.

A pelyhesítő fejrész csak teljesen összeszerelt állapotban, a felhelyezett adagoló tölcsérrel használható.

Tilos a fejrészt gyerekeknek használni.

A csomag tartalma:

Adagoló tölcsér

Pehelykészítő fejrész, összerakott állapotban

Használati útmutató

A pehelykészítő fejrész elemei:

A adagoló tölcsér

B gépváz

C ék

D recés görgő meghajtótengellyel

E borítás

F rögzítő csavarok

SZÉT-, ÖSSZESZERELÉS

1. Távolítsa el az adagoló tölcsért (A)

2. Távolítsa el a rögzítő csavarokat (F)

3. Távolítsa el a borítást (E)

4. Húzza ki a recés görgővel ellátott meghajtótengelyt (D)

Ha a tengelyt nem tudja kiszedni, segítsen rá az alapgéphez való csatlakozási pontról!

5. Távolítsa el az éket © a fejrészből

Az összeszerelés fordított sorrendben történhet.

FONTOS!

Összeszereléskor ne erőltesse meg egyik alkatrészt sem.

Tisztítsa meg különösen a B és C elemeket minden élelmiszermaradéktól.

Az ék (C) behelyezésekor figyeljen annak helyes irányára!

Ha a borítás (E) nem helyezhető fel, ellenőrizze az ék (C) helyes irányát - ha kell, módosítson rajta.

HASZNÁLAT

FIGYELEM!

A mozgó alkatrészek sérülést okozhatnak, ne nyúljon hozzájuk működés közben szabad kézzel! Csak teljesen összeszerelt állapotban, felhelyezett adagoló tölcserrel szabad használni. Csak tisztított alapanyagokkal szabad a fejrészt használni. Amennyiben a magvak, gabonafélék egyéb szennyeződést (kisebb kavics pl.) tartalmaznak, azok tönkre tehetik a pehelykészítő fejrészt!

- Első használat előtt tisztítsa meg alaposan a fejrész minden egyes elemét.
- Szerelje össze a fejrészt és helyezze fel az alapgépre (lásd Alapgép Használati útmutató).
- Tegyen egy gyűjtőedényt a fejrész alá.
- A fejrészt ajánlott az alapmotor 2-es fokozatán használni.
- Töltse be a feldolgozandó alapanyagot az adagoló tölcserbe.

FONTOS:

- Ha az alapanyag nem folyik be magától a pehelykészítő fejrészbe, állítsa le a készüléket és tisztítsa meg alaposan annak minden elemét.
- Ne próbálja meg kézzel beletömni a magokat, a korábbról felgyűlt esetleges szennyeződés kárt tehet a fejrészben.
- Dolgozza fel mindig az adagoló tölcserbe öntött teljes gabona mennyiséget.

TISZTÍTÁS

FONTOS: minden elemét csak kézileg szabad tisztítani, tilos a mosogatógépben mosni!

- Ne tisztítsa a fejrészt folyóvíz alatt.
- Ne merítse a teljes fejrészt vízbe.
- Tisztítás előtt távolítsa el a fejrészt az alapgépről.
- Szedje szét elemeire a fejrészt (lásd Össze-, Szétszerelés fejezet).
- A műanyag elemeket háztartási mosogatószeres melegvízben szabad kézileg tisztítani.
- A recés görgőt (D) és gépvázat (B) csak tisztítóecsettel vagy tisztítókefével szabad tisztítani.

HASZNOS: a fejrészt nem szükséges minden használat után azonnal tisztítani:

A tisztítást érdemes:

- rendszeresen, vagy
- ha hosszabb ideig nem használta, vagy
- ha feldolgozáskor a magok nem töltődnek be maguktól

TÁROLÁS

A pehelykészítő fejrészt száraz, tiszta helyen, lehetőleg a saját dobozában érdemes tárolni.