

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GAMMO duplafalú italmelegítő - adagoló - 25 literes

A készüléke leghatékonyabb működtetése érdekében olvassa el a Használati útmutatót. A GAMMO termékek a legkorszerűbb gyártási technikával készülnek. Egyenként kerülnek ellenőrzésre és tesztelésre. Minden műszaki paraméterük megfelel a nemzetközi előírásoknak.

A GAMMO elektromos ital melegentartó különböző italok melegen tartására használható (víz, tea, forralt bor stb).

NEM ALKALMAS tej melegentartására, adagolására! Arra speciális készülék szükséges!

A készülék biztonságos, stabil és könnyen használható. Minden alkotó eleme megfelel az élelmiszeripari előírásoknak.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A helytelen használat a készülék károsodását, a felhasználó sérülését eredményezheti.
- A készülék csak arra használható, amire tervezték. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból adódó károkért!
- Tartsa távol a készüléket és az elektromos vezetéket víztől vagy egyéb folyadékoktól.
- Ne távolítsa el soha a készülék védőburkolatát.
- Ne érintse az elektromos csatlakozót nedves vagy vizes kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos vezeték épségét. Ha a vezeték sérült, cseréltesse azt ki szakemberrel.
- Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy bármilyen módon sérült. Szükség esetén ellenőriztesse és javíttassa azt hivatalos szakszervizben.
- Ne próbálja meg saját kezűleg javítani a készüléket. Életveszélyes helyzetbe kerülhet.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az elektromos vezeték nem érintkezik éles vagy forró eszközökkel, tartsa távol nyílt tűztől. Lecsoláskor mindig a dugaszt húzza, ne az elektromos vezetéket.
- Bekapcsolt állapotban figyeljen a készülékre, ne hagyja felügyelet nélkül!
- Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a készülék környezetében.
- Tisztítás, vagy tartós használaton kívüli időben húzza ki mindig az elektromos kábelt.
- **FIGYELEM!** Csatlakoztatott elektromos kábel esetén a készülék mindig áram alatt van!
- A készülék kizárólag ital melegítésére, melegentartására és adagolására használható!
- A készüléket soha ne a vezetékénél fogva húzza. Szállításkor két kézzel fogja a készüléket a szállító füleknél fogva.
- A helyszíni elektromos hálózat meg kell feleljen a készülék elektromos igényeinek.
- A készüléket mindig felhelyezett fedéllel használja, ne emelje azt a fedőnél fogva.

ELSŐ HASZNÁLAT: ellenőrizze, hogy nem sérült-e a készülék szállítás közben.

Bármilyen sérülés esetén jelezze azt azonnal a kereskedőjének és NE használja a készüléket!

- Távolítsa el a csomagolási anyagokat.
- Helyezze masszív felületre a készüléket és szintezze be azt.
- Fordítsa be a készüléket az "On/Off" nyomógommbal a felhasználó felé.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy nincs a készülék közelében egyéb hőszigetelő forrás (pl. fűtőtest vagy egyéb melegítő eszköz).
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék legalább 10 cm távolságra van minden más tárgytól vagy faltól.
- Helyezze el úgy a készüléket, hogy az elektromos kábel mindig hozzáférhető legyen.
- Tisztítsa meg a készüléket és kiegészítőit langyos vízzel átitatott puha ronggyal.
- Helyezze úgy a készüléket, hogy az adagoló csap mindig hozzáférhető legyen.

FIGYELEM! Ha a villamos hálózaton rövidzárlat keletkezett, vagy túlmelegedett a készülék előfordulhat, hogy a gép alján lévő hőkioldó kikapcsolt:

- kapcsolja le a készüléket, engedje le a folyadékot, hagyja lehűlni a készüléket
- húzza ki az elektromos kábelt, nyomja vissza a gép alján található hőkioldót, csatlakoztassa az elektromos kábelt, töltsse be a folyadékot, kapcsolja be a készüléket.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Csatlakoztassa a készülék dugaszát az elektromos hálózathoz.
- Ellenőrizze, hogy a készülék helyesen lett összerakva.
- Ellenőrizze, hogy a csap zárva van.
- Töltse fel a készüléket folyadékkal a tartály külső oldalán található szintjelző, MAX szintjéig. Töltse fel a tartályt legalább 10 literig.
- Rögzítse a fedelet biztonságosan, amíg a helyére nem pattan.
- Használja az "On/Off" gombot a készülék indításához/leállításához. A jelző égni kezd.
- **FIGYELEM!** Ne mozgassa a készüléket használat közben
- Amikor a melegentartó működik, azt tanácsoljuk, hogy ne érintse csupasz kézzel a gépet és fedelét! Használjon kesztyűt vagy konyharuhát, amikor eltávolítja fedelet a melegentartóról!
- Amikor a víz melegszik, a kijelzőn világít. A készüléknek 20 - 30 perc kell egy teljes teletöltött edény felmelegítéséhez.
- A forró vizet a csap fogantyújának lenyomásával tudja adagolni, a fogantyú visszahúzásával az adagolás befejeződik.
- **FIGYELEM!** Ha a vízmérőben már nem látható folyadék, kapcsolja ki a készüléket!
- Ha a készüléket nem használják, kapcsolja ki a készüléket az 'On/Off' kapcsolóval.
- Ha nem használja a melegentartó készüléket, tisztítsa át alaposan a "Tisztítás és karbantartás" fejezet utasításai szerint.
- Ha a készüléket nem használja tartós ideig, húzza ki az elektromos csatlakozót.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki az elektromos csatlakozót!
- Mielőtt bármilyen tisztítást vagy karbantartást végezne a készüléken, hagyja lehűlni a készüléket és eressze le a benne levő vizet.
- **FIGYELEM!** Takarításkor ne használjon maró hatású, oldószeres vagy szemcsés tisztítószereket - utóbbiak karcokat okozhatnak. Bizonyosodjon meg arról, hogy nem került víz a készülék elektromos részeibe.
- **FIGYELEM!** Ne merítse soha a készüléket vízbe vagy más folyadékba!
- Tisztítsa át a készüléket enyhén tisztítószeres meleg vízzel átitatott nedves ruhával. Törölje szárazra a készüléket egy száraz törülőkendővel.
- Az adagoló csapot is szét kell szerelni és meg kell tisztítani, különben eltömődhet vagy beragadhat, vagy csöpöghet a csap!
- Rendszeres használat esetén vízkövesedés léphet fel; ezt ecet vagy speciális vízkötelenítő termékek felhasználásával lehet eltávolítani.
- Ecet vagy hasonló termék használata után, legalább kétszer öblítse át a gépet tiszta vízzel, kb 15 percig.

TÁROLÁS

- Bizonyosodjon meg arról, hogy tárolás előtt a készülék, az edény belseje, az adagoló csap meg lettek tisztítva, majd ki lett szárítva.
- Tekerje össze az elektromos kábelt.
- Tárolja hűvös és száraz helyen a készüléket.

JÓTÁLLÁS

A készülék alpból 12 hónap jótállásban részesül a vásárlás dátumától számítva. A jótállási feltételeket a jótállási jegyen találja.

HASZNÁLATBÓL KIVONT ESZKÖZ MEGSEMISÍTÉSE

A leselejtezett gépeket környezetbarát módon kell megsemmisíteni. Javasolt a készülék hulladék újrahasznosító telepre való kiszállítása.