

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## GAMMO regálkocsik

### RT1115, RT1118, RT2115, RT4015, RT4020, RT6015

A regálkocsik leghatékonyabb működtetése érdekében olvassa át a használati útmutatót.

A Gammo regálkocsik különböző GN illetve 60x40, 60x80-as szabvány ételtároló edények tárolására, mozgatására használhatók.

A kocsik biztonságosak, stabilak és könnyen használhatóak.

A termékek származási helye Kína, gyártó partnereink a felsorolt termékeket az erre vonatkozó, élelmiszeripari előírásoknak és szabályoknak megfelelően gyártják.

### BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A helytelen használat a készülék károsodását, a felhasználó sérülését eredményezheti
- A készülék csak arra használható, amire tervezték. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból adódó károkért.
- Ne használja a terméket, ha annak valamelyik rögzítő eleme elveszett, vagy bármilyen módon sérült. Szükség esetén ellenőriztesse és javíttassa azt szakemberrel.
- Ne próbálja meg saját kezűleg javítani a készüléket. **Életveszélyes helyzetbe kerülhet.**
- A kocsit csak vízszintes felületen szabad használni.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a kocsit, amennyiben az nincs biztonságosan rögzítve, vagy modelltől függően annak kerekei nincsenek lefékezve.
- Figyeljen az edények, tálcák helyes felhelyezésére, azok terhelhetősége: ne terhelje túl a kocsit!

### ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Ellenőrizze, hogy nem sérült-e szállítás közben a kocsi.

Bármilyen sérülés esetén jelezze azt azonnal a futárszolgálatnak, szükség esetén egyeztessen a termék forgalmazójával!

- Távolítsa el a csomagolási anyagokat.
- Tisztítsa át a kocsi főelemeit és kiegészítőit mosogatószeres langyos vízbe mártott puha kendővel! Majd törölje szárazra az elemeket egy puha kendővel.
- Szerelje össze az alkotóelemeket a dobozban fellelhető ábrák szerint (modellenként eltérhetnek az alkotó elemek darabszáma, azok illesztési módja).
- Összeszerelés után állítsa függőleges pozícióba, ellenőrizze az elemek helyes illesztését, szükség esetén húzza meg véglegesen a rögzítő csavarokat.

### HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Győződjön meg, hogy a kocsi minden összeszerelt eleme stabil, nem laza, a kocsi biztonságosan használható
- Helyezze fel az akár üres, használt, vagy élelemmel feltöltött szabvány edényeket a sínezetre. Ügyeljen arra, hogy az edények biztonságosan, stabilan kerüljenek a sínekre.
- Kerülje a kocsi túlterhelését!
- Oldja fel a fékeket, mozgassa a kocsit a szükséges munkapontra.
- Amint a kocsi az időszakos végleges helyére került, fékezze le az arra alkalmas kerekeket.
- Ha ideiglenesen nincs szüksége a regálkocsira, tisztítsa el azt a "Tisztítás és karbantartás" fejezet utasításai szerint, majd tárolja száraz helyen.

### TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A regálkocsik főbb elemei rozsdamentes acélból, SS 201 alapanyagból készülnek. Ez az anyag ellenáll a víznek. Bizonyos savaknak, lúgoknak, sóknak viszont nem.
- Ne használjon maró hatású tisztítószeret tisztításra, mivel azok nagymértékben

- károsíthatják a felületet.
- Ügyeljen arra, hogy a tisztításra kizárólag olyan vegyszereket használjon, amelyek kimondottan rozsdamentes anyagok tisztítására alkalmasak.
- Használatot követően az ételmaradékot, folyadékot, só, vegyi anyagot azonnal távolítsa el, öblítse át tisztítószerezrel, majd bő vízzel és úgy törölje szárazra a felületet, hogy ne képződjenek foltok száradáskor.
- Ne használjon dörzsis keféket vagy szivacsot, keményebb szálú tisztító keféket, mert ezek karcokat, egyéb nyomokat hagynak a fém felületeken.
- Ne használjon agresszív zsíroldókat. Ne használjon klór tartalmú tisztítószereket.
- Ne használjon szemcsés krémeket, mert azok a felület karcolását okozhatják.
- Ügyeljen a megfelelő védőeszközök használatára, olvassa el a használni kívánt vegyszerek utasításait. Szükség esetén használjon védőkesztyűt.

## **TÁROLÁS**

- Bizonyosodjon meg arról, hogy tárolás előtt a regálkocsi el lett tisztítva.
- Tárolja hűvös és száraz helyen a készüléket.

## **JÓTÁLLÁS**

A regál kocsi alpból 12 hónap jótállásban részesül a vásárlás dátumától számítva. A jótállási feltételeket a jótállási jegyen találja.

## **HASZNÁLATBÓL KIVONT ESZKÖZ MEGSEMISÍTÉSE**

A leselejtezett regálkocsikat környezetbarát módon kell megsemmisíteni. Javasolt a készülék hulladék újrahasznosító telepre való kiszállítása.